



**LA LEGION, notre nouvelle arme RAPID FIRE
qui parfait votre puissance au combat**

WWW.RAPID-FIRE.FR

Ce nouveau condensé de technologie comporte **16 configurations**. Équipée de notre tout nouveau code source, elle repousse ses limites: **Vous pourrez ainsi combiner de nombreuses actions sur une seule gâchette** (par exemple associer une action rapid fire à un drop shot, un side step, et un rechargement éclair.) Notez que chaque configuration est elle même re-programmable à loisir afin de **répondre à toutes vos exigences**.

ACTIVER VOTRE LEGION:

appuyez  sur puis maintenez  enfoncé jusqu'à ce que la LED s'éteigne.

DÉSACTIVER VOTRE LEGION:

appuyez  sur puis maintenez  enfoncé jusqu'à ce que la LED s'allume.

LA LEGION COMPREND 16 CONFIGURATIONS.

Chaque configuration est programmée comme indiqué dans le tableau ci-dessous. *(par défaut votre gâchette sera équipée de la configuration 1: RAPID FIRE / 8 TIRS/SECONDES)*

POUR CHOISIR UNE CONFIGURATION:

La légion doit être active. (led OFF)

appuyez  sur puis maintenez  enfoncé jusqu'à ce que la LED clignote.

Relâchez alors le bouton  (la led continuera de clignoter)

Il vous suffit maintenant d'appuyer sur les boutons associés à la configuration souhaitée pour l'activer (voir tableau).

EXEMPLE: je veux utiliser la configuration n°4 (Rapid Fire 16sps + Drop Auto); quand ma led clignote, j'appuie successivement sur  puis .

- | | | |
|----|---|---|
| 01 |   | Rapid Fire 8sps |
| 02 |   | Rapid Fire 16sps |
| 03 |   | Rapid Fire 16sps + Drop Manual |
| 04 |   | Rapid Fire 16sps + Drop Auto |
| 05 |   | Dual 8sps |
| 06 |   | Akimbo 8sps |
| 07 |   | Burst_3 8sps |
| 08 |   | Double Tap |
| 09 |   | Quick Scope 0.2sec. |
| 10 |   | Side Step Auto 0.5sec. |
| 11 |   | Rapid Fire 8sps + Crouch Auto |
| 12 |   | Rapid Fire 16sps + Jump Manual |
| 13 |   | LT Cancel Yellow/Orange + Drop Auto |
| 14 |   | Rapid Fire 16sps + Fast Reload 1.6 sec. |
| 15 |   | Turbo Melee 0.3sec. |
| 16 |   | Empty |

PROGRAMMER VOTRE LEGION

Sachez qu'à tout instant, votre LEGION peut être réinitialiser manuellement.

Au cas ou vous vous perdriez en route, vous pourrez revenir à une configuration par défaut (correspondant au tableau ci-dessus.).

Pour ce faire, votre Legion doit être inactif.(LED ON)

maintenez enfoncés  +  jusqu'à ce que la led clignote. puis relâchez les boutons.

Comme vous pouvez le constater, restaurer sa LEGION est très simple... Nous pouvons dès à présent apprendre à modifier/enlever/créer des configurations. N'hésitez pas à essayer de configurer votre manette à loisir. Avec la réinitialisation, vous aurez toujours la possibilité de revenir à un mode par défaut fonctionnel.

Votre LEGION est équipée de 16 configurations pré-programmées que vous pouvez éditer à loisir. Vous pouvez donc y ajouter, enlever des actions afin que votre manette devienne un atout essentiel lors de vos gameplays.

Afin d'éditer une configuration:

Votre LEGION doit être active.

veuillez choisir une des 16 configurations que vous souhaitez éditer en répétant l'action précédemment décrite.

Une fois votre configuration choisies, vous pouvez lui associer jusqu'à 6 ACTIONS simultanées. (1 action par catégorie)

catégorie 1 : ROUGE

catégorie 2 : JAUNE:

catégorie 3 : ORANGE:

catégorie 4 : VERT:

catégorie 5 : BLEU:

catégorie 6 : VIOLET:

TIR

ESQUIVE

MOUVEMENT

ANNULATION MANUELLE

ACCÉLÉRATION

COURSE & SCOPE

catégorie 1: TIR

Maintenez  +  enfoncés jusqu'à ce que la led clignote.

Relâchez alors ces deux boutons, puis choisissez votre configuration en appuyant sur les boutons correspondant (l'un après l'autre) et finir en attribuant une cadence de tir/temporisation.

01	 	Aucun	Pour ces configurations, vous devez paramétrer une vitesse (cadence de tir) en vous référant au tableau consacré.
02	 	Rapid Fire	
03	 	Dual	
04	 	Akimbo	
05	 	Burst 2	
06	 	Burst 3	
07	 	Burst 4	
08	 	Burst 5	
09	 	Double Tap	paramétrer une temporisation en vous référant au tableau consacré.
10	 	Quick Scope	

catégorie 1: ESQUIVE

Maintenez  +  enfoncés jusqu'à ce que la led clignote.

Relâchez alors ces deux boutons, puis choisissez votre configuration en appuyant sur les boutons correspondant (l'un après l'autre)

01	 	Aucun
02	 	Drop Manuel
03	 	Drop Auto
04	 	Crouch Manuel
05	 	Crouch Auto
06	 	Jump Manuel
07	 	Jump Auto

catégorie 1: MOUVEMENT

Maintenez  +  enfoncés jusqu'à ce que la led clignote.

Relâchez alors ces deux boutons, puis choisissez votre configuration en appuyant sur les boutons correspondant (l'un après l'autre) et finir en attribuant une cadence de tir/temporisation.

01	 	Aucun	Pour ces configurations, vous devez paramétrer une temporisation en vous référant au tableau consacré.
02	 	Mouvement latéral Manuel	
03	 	Mouvement latéral Auto	
04	 	Mod 180	
05	 	Mod 180 Crouch	

catégorie 1: ANNULATION MANUELLE

Maintenez  +  enfoncés jusqu'à ce que la led clignote.

Relâchez alors ces deux boutons, puis choisissez votre configuration en appuyant sur les boutons correspondant (l'un après l'autre)

01	 	Aucun
02	 	LT annule le mouvement ROUGE
03	 	LT annule le mouvement JAUNE/ORANGE
04	 	LT annule le mouvement ROUGE & JAUNE/ORANGE

catégorie 1: ACCÉLÉRATION

Maintenez  +  enfoncés jusqu'à ce que la led clignote.

Relâchez alors ces deux boutons, puis choisissez votre configuration en appuyant sur les boutons correspondant (l'un après l'autre)

01	 	Aucun	
02	 	Recharge Eclair	paramétrer un timing
03	 	Turbo Méléée	paramétrer une temporisation

catégorie 1: ACCÉLÉRATION

Maintenez  +  enfoncés jusqu'à ce que la led clignote.

Relâchez alors ces deux boutons, puis choisissez votre configuration en appuyant sur les boutons correspondant (l'un après l'autre)

01   **Aucun**

02   **Auto Sprint**

03   **Auto Sprint+glissade+mélée**

04   **Auto Scope**

		TIR/Sec.	Temporisation	Timing		TIR/Sec.	Temporisation	Timing
		05	0,10	0,90			16	0,10
		06	0,15	1,00			18	0,15
		07	0,20	1,10			20	0,20
		08	0,25	1,20			23	0,25
		09	0,30	1,30			26	0,30
		10	0,40	1,40			29	0,40
		11	0,50	1,50			32	0,50
		12	0,60	1,60			35	0,60

Vous disposez d'une configuration vierge (16), mais vous pourrez écraser n'importe quelle configuration pré-programmée si elle ne vous convient pas.

Pour cela; sélectionner la configuration que vous souhaitez écraser parmi les 16 proposées.(répétez la manipulation précédemment indiquée)

Tenez simultanément enfoncés  +  jusqu'à ce que la led clignote. Relâchez les boutons. Votre configuration est maintenant vierge. Vous pouvez dès lors la programmer selon votre utilité.

- Si lors d'une programmation, en cas de besoin, vous voulez annuler votre manipulation , (led clignotante)

appuyez simplement sur **LT** ou **RT**. La led cessera de clignoter, et votre programmation en cours sera annulée.

- Pour identifier quelle configuration est assignée à votre manette :
Assurez vous que votre LEGION est active (led off)

Appuyez sur **B** et maintenez **Y** IMMEDIATEMENT enfoncé jusqu'à ce que la led s'allume. Relâchez alors les boutons. La led se mettra à clignoter.

1 clignotement pour la configuration 1, 2 clignotements pour la configuration 2... 8 clignotements pour la configuration 8

